zuhause wohnen

Regal

9/2014

Seite 64

Maße: ca. 160 x 130 cm

Material: 4 Massivholzbretter aus verleimtem Fichtenholz, 22 mm stark, ca. B 30 x L 120 cm; 1 MDF-Platte, ca. 18 mm stark, ca. H 130 x B 150–160 cm (je nach Schreibtischgröße); 8 Einbohr-Tablarträger mit Anschraubplatte (12 x 110 mm für Bretter von 22 mm Stärke), verzinkt, z. B. „Formfix“ im 2er-Set von Regalraum oder von Häfele; 5 Kunststoffboxen „Windowbox L“, Farbe „Milky“, von Reisenthel; 5 Blatt farbiges Tonpapier. Außerdem: Dübel, Schrauben, Aufhängung für die große Platte, Bohrmaschine, verschiedene Bohrergrößen, Zollstock, Lineal, Bleistift, Schere, Cutter, doppelseitiges transparentes Klebeband, grobes und feines Schleifpapier, Vorstreichfarbe in Weiß, Acryllack (matt) in Weiß, Pinsel

Anleitung:

1. Platte und Bretter mit Schleifpapier bearbeiten.

2. Platte und Bretter mit Vorstreichfarbe anmalen, trocknen lassen und nochmals anschleifen.

3. Platte und Bretter mit Acrylfarbe streichen.

4. Auf der Platte die Positionen der Regalbretter einzeichnen. Gemäß Montageanleitung der Einbohr-Tablarträger die Träger anbringen.

5. In die Bretter an den entsprechenden Positionen die Bohrungen vornehmen.

6. Die Platte an der Wand montieren und die Bretter auf die Tablarträger schieben und fixieren.

7. Farbiges Tonpapier nach den Seitenwandmaßen der Kunststoffboxen zuschneiden und mit doppelseitigem Klebeband in der Box festkleben (siehe auch Foto).

8. Die Boxen auf die Regalbretter verteilen und von der Seite befüllen (siehe auch Foto).

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!

Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team